Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00

Планшетный компьютер-навигатор Digma iDnD7 3G вышел из строя, а точнее аккумуляторная батарея, напоминала бомбу замедленного действия или некий элемент самоуничтожения устройства навигации. что бы я в очередную поездку не смог выбраться из леса...

Но не стоит расстраиваться, в первой части этого материала. уже удалось приблизится к решению проблемы, замены штатного аккумулятора YT 407095 20120816YD планшета-навигатора Digma iDnD7 3G на альтернативный источник питания.



Тем временем, пока оригинальная батарейка от Digma лежит и продолжает "пухнуть" в пакетике, (эксперимент будет продолжатся до ее самопроизвольного подрыва, об этом читайте в ближайшей статье на сайте freeelements.ru, не думаю, что она долго еще продержится). Подбор альтернативной батарейки для Digma продолжается, об этом и о том, как осуществить такую замену, Вы и прочитаете в этой второй, заключительной части. Напомню, что начало было: "Замена аккумулятора в DIGMA

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00

iDnD7 3G часть 1"


Начнем с веселенького, фото:



"Секретный объект самоуничтожения планшета - навигатора DIGMA iDnD7 3G - кодовое название - YT 407095 20120816YD"

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00






WARNING:
DBMX178G005056
FREEELEMENTS.RU


FREEELEMENTS.RU

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00





Ширина аккумулятора HTC P3600 TRINITY



Длинна аккумулятора HTC P3600 TRINITY

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00








Какой подойдет аккумулятор BP-4L NOKIA 1500mAh универсальный батарейка YT 407095



Как установить аккумулятор YT BP-4L NOKIA в DIGMA iDnD7 3G ч2 Как заменить батарею, если это




Ширина аккумуляторной батареи BP-4L NOKIA




Длинна аккумуляторной батареи BP-4L NOKIA


Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00




[illegible] суммарной емкости



[illegible] суммарной емкости полученной






Соединяем параллельно аккумуляторы NOKIA BP-4L батареи YT-407095 соответствующим

Замена YT 407095 в DIGMA iDnD7 3G ч2

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00





Проверяем задействованные шлейфы и ведем аккуратно к материнской плате.


Вот и все. Теперь можно собирать наш планшет DIGMA iDnD7 3G в обратном порядке

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00






Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00




Вот тут я решил DIGMA iDnD7 3G вместо




Проводки надо аккуратно спрятать, навигация - дело наиважнейшей важности, можно и

Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00



Закрываем крышечку, нажимаем кнопочку - вуаля!



Автор: Freeelements
17.10.2013 00:00

